





AUFBAU & GEBRAUCHS ANLEITUNG

BOGEN GROß BOGEN & WIPPE



- Aufbauzeit ca. 15-20 Min.
- es wird kein großes Werkzeug benötigt
- alles, was du brauchst ist ein Akkuschauber
- man braucht kein Diplom zum Aufbau





- hol dir ein Getränk und mach dir Platz
- schnapp dir dein Kind, baut gemeinsam auf
- lies dir diese Anleitung vor dem Aufbau durch
- klappt was nicht, nimm bitte Kontakt mit uns auf

1. AUSPACKEN

Packe dein neues Kletterling zusammen mit deinem Kind bzw. deinen Knirpsen aus. Nutze dabei bitte keine scharfen Messer oder Ähnliches.

Überprüfe den Lieferumfang. Du findest die Teile deines Kletterling, ein Säckchen mit Schrauben, einen kleinen Inbus und diese Anleitung.

Lege dir alle Teile zurecht, packe die Schrauben aus und stelle deinen Akkuschauber auf ein mittleres Drehmoment (nicht auf Bohren).





2. ZUSAMMENBAU


Nimm dir zuerst die beiden Seitenteile. Beide Seitenteile sind gleich, es spielt also keine Rolle mit welchem du beginnst.

Jetzt steckst du an das Seitenteil nach und nach die Rundstäbe in die dafür vorgesehenen Lochbohrungen. Schraube jede Stange mit den mitgelieferten Schrauben fest. Das Ganze 2x bitte.

Nachdem du an ein Seitenteil alle Rundstäbe geschraubt hast, ist das zweite Seitenteil dran. Probiere aus, wie es dir am besten passt. Du kannst das erste Teil auf den Boden legen und das zweite Teil von oben darauf legen oder beides im stehenden Zustand zusammen schrauben.



Ziehe die Schrauben an einer der beiden Seitenteile noch nicht ganz fest! Das ist später noch wichtig.





3. AUFSTELLEN


Stelle den Bogen wie in der Abbildung auf den Boden und übe mehrmals an mehreren Stellen von oben Druck auf den Bogen aus.

Ziehe dann die Schrauben am zweiten Seitenteil, die du in Schritt 2 noch nicht ganz festgezogen hast, mit Akkuschauber richtig an.

So sorgst du dafür, dass der Bogen gerade steht und nicht kipzelt.



Wenn du den Bogen drehst, kann er als Wippe und Schaukel benutzt werden.



Achte bitte stets darauf, dass deine Kleinen sich nicht Finger oder Füße einklemmen beim Schaukeln.

Das gilt besonders, wenn mehrere Knirpse gleichzeitig mit dem Bogen spielen.

4. SICHER KLETTERN

Bitte lasse deine Kids niemals unbeaufsichtigt klettern. Sei immer dabei und stehe deinem Kind zur Hilfe.

Bitte entsorge die Verpackung deines neuen Kletterling Produktes richtig und trenne nach Rohstoffen. Die Umwelt dankt es dir. So wie wir!

Stelle das Kletterling auf einen geeigneten, rutschfesten Untergrund oder eine entsprechende Unterlage. Zum Beispiel unsere Korkmatten Savanne und Safari! Findest du bei uns im Shop.

Schon gewusst? Zu jedem Kletterling gibt es auch Aufbauvideos. kletterling.de/aufbauvideos Schau doch mal rein!

Stelle, setze oder hänge dein Kind bitte nicht an die Kletterling-Geräte, damit riskierst du Verletzungen. Ihren Nutzen erfüllen Kletterlinge erst dann, wenn dein Kind aus sich selbst heraus das probiert und klettert.

Hast du Fragen oder Anregungen? Wende dich jederzeit an uns. kletterling.de/kontakt

HI! ICH BIN ROBERT.

ICH HABE DIESE ANLEITUNG FÜR DICH ENTWORFEN UND UMGESETZT.

MÖCHTEST DU MICH SCHREIBEN?
HAST DU ANREGUNGEN?
ROBERT@KLETTERLING.DE

NA DANN LOS!
ICH FREU MICH.
ROBERT@KLETTERLING.DE

