



# AUFBAU & GEBRAUCHS ANLEITUNG



## HÖRNCHEN BOGEN & WIPPE



Aufbauzeit ca. 15-20 Min.

es wird kein großes Werkzeug benötigt

alles, was du brauchst ist ein Akkuschauber

man braucht kein Diplom zum Aufbau



hol dir ein Getränk und mach dir Platz

schnapp dir dein Kind, baut gemeinsam auf

lies dir diese Anleitung vor dem Aufbau durch



klappt was nicht, nimm bitte Kontakt mit uns auf

## 1. AUSPACKEN

Packe dein neues Kletterling zusammen mit deinem Kind bzw. deinen Knirpsen aus. Nutze dabei bitte keine scharfen Messer oder Ähnliches.

Überprüfe den Lieferumfang. Du findest die Teile deines Kletterling, ein Säckchen mit Schrauben, einen kleinen Inbus und diese Anleitung.

Lege dir alle Teile zurecht, packe die Schrauben aus und stelle deinen Akkuschauber auf ein mittleres Drehmoment (nicht auf Bohren).



## 2. ZUSAMMENBAU


Nimm dir zuerst die beiden Seitenteile. Beide Seitenteile sind gleich, es spielt also keine Rolle mit welchem du beginnst.

Jetzt steckst du an das Seitenteil nach und nach die Leisten in die dafür vorgesehenen Fräsungen. Schraube jede zweite Leiste und den Rundstab mit den mitgelieferten Schrauben fest.

Nachdem du an ein Seitenteil alle Leisten gesteckt und geschraubt hast, ist das zweite Seitenteil dran. Probiere aus, wie es dir am besten passt. Du kannst das erste Teil auf den Boden legen und das zweite Teil von oben darauf stecken oder beides im stecken Zustand zusammen schrauben.




Im Seitenteil findest du 3 verschiedene Bohrungen bzw. Fräsungen.




hier wird der Rundstab angeschraubt    hier werden die Leisten gesteckt    hier werden die Leisten geschraubt

Genauso sehen die passenden Teile auch aus.



Ziehe die Schrauben an einer der beiden Seitenteile noch nicht ganz fest! Das ist später noch wichtig.




## 3. AUFSTELLEN


Stelle den Bogen wie in der Abbildung auf den Boden und übe mehrmals an mehreren Stellen von oben Druck auf den Bogen aus.

Ziehe dann die Schrauben am zweiten Seitenteil, die du in Schritt 2 noch nicht ganz festgezogen hast, mit Akkuschauber richtig an.

So sorgst du dafür, dass der Bogen gerade steht und nicht kipelt.



Wenn du den Bogen drehst, kann er als Wippe und Schaukel benutzt werden.



Achte bitte stets darauf, dass deine Kleinen sich nicht Finger oder Füße einklemmen beim Schaukeln.

Das gilt besonders, wenn mehrere Knirpse gleichzeitig mit dem Bogen spielen.

## 4. SICHER KLETTERN

Bitte lasse deine Kids niemals unbeaufsichtigt klettern. Sei immer dabei und stehe deinem Kind zur Hilfe.

Bitte entsorge die Verpackung deines neuen Kletterling Produktes richtig und trenne nach Rohstoffen. Die Umwelt dankt es dir. So wie wir!

Stelle das Kletterling auf einen geeigneten, rutschfesten Untergrund oder eine entsprechende Unterlage.

Zum Beispiel unsere Korkmatten Savanne und Safari! Findest du bei uns im Shop.

Schon gewusst? Zu jedem Kletterling gibt es auch Aufbauvideos.

[kletterling.de/aufbauvideos](http://kletterling.de/aufbauvideos)

Schau doch mal rein!

Stelle, setze oder hänge dein Kind bitte nicht an die Kletterling-Geräte, damit riskierst du Verletzungen. Ihren Nutzen erfüllen Kletterlinge erst dann, wenn dein Kind aus sich selbst heraus das probiert und klettert.

Hast du Fragen oder Anregungen? Wende dich jederzeit an uns.

[kletterling.de/kontakt](mailto:kletterling.de/kontakt)

HI! ICH BIN ROBERT.

ICH HABE DIESE ANLEITUNG FÜR DICH ENTWORFEN UND UMGESETZT.

MÖCHTEST DU MICH SCHREIBEN?

HAST DU ANREGUNGEN?

ROBERT@KLETTERLING.DE

NA DANN LOS!

ICH FREU MICH.

